

## KEMPEROL® 200 vlies



ETA 03/0044

### Gebruik

#### Gebruik

Ong. 2/3 KEMPEROL® afdichting op voorbereide en voorbehandelde ondergrond aanbrengen, direct KEMPEROL 200 vlies zonder vouwen en bubbels leggen en aandrukken. Daarbij de individuele vliesstroken met 5 cm overlap plaatsen. Vervolgens met ong. 1/3 KEMPEROL® afdichting het neergelegde KEMPEROL 200 vlies volledig doordrenken totdat zij volledig verzadigd zijn overtollig materiaal vermijden.

Aansluitpunten bij deur- en vensterelementen enz. met een hoogte van < 15 cm (vanaf bovenkant laag) moeten met min. 5 cm overlap worden gemaakt. Aansluitpunten bij de oppervlakte-afdichting moeten met min. 10 cm overlap worden uitgevoerd. Aansluitpunten en overgangen bij producten van derden moeten met minimaal 10 cm overlap worden gemaakt.

### Gebruiksdoel

- Bij nieuwbouw en onderhoud
- Versteving voor KEMPEROL® afdichtingen

### Kenmerken

- Systeemgetest en afgestemd op gebruiksdoel
- Reguleert de coatingdikte
- Goed aanpasbaar
- Basis: Polyester

### Levergroottes

Rollen

Lengte in m: 50

Breedte in cm: 105/70/52,5/35/26,25/21

### Eigenschappen

Vorm	vast
Kleur	wit
Gewicht [g/m <sup>2</sup> ]	ong. 200

\* Metingen bij 23°C - 50% rel. vochtigheid. Door weersinvloeden, zoals wind, luchtvochtigheid en temperatuur, worden de aangegeven waardes veranderd.

### Opslag

Beschermen tegen vochtigheid en droog, niet gevouwen en liggend opslaan.

### CE-kenmerk

[Bestanddeel bij 3

ETA 03/0025

ETA 03/0026

ETA 03/0043

### Verwijdering

Vlies

EAK 04 02 21

Uitgegeven: Vellmar, 2015-02-11